

GOPLANET®

Mars100 Quick Start Guide



CONTENTS



English	1-7
Deutsch	8-14
Français	15-21
Español	26-32
Italiano.....	32-38
Português.....	39-45




Description for Keys



- 1 Power/Confirmation Key
 - When power on or off press for 3 seconds
 - Press once for confirmation
- 2 Page change Deletion key
 - When in use press once for page change
 - When in setting press once for deletion
- 3 Upward key
- 4 Downward key

List of Figures

	Information from satellite
	Information of battery
	State of change

	Hole number
	Present time
	Time for game played

Step 1: Charge

You can use AC plug or USB and computer for charge

Charge requires about 4 to 5 hours

A full charge will last for 10 to 12 hours

Step 2: Software Installation

Insert first Mars 100 installation disk, or download always at Customer Support of www.mygolfgps.com for a latest edition software.

- 1 Install first the USB Driver
- 2 Then select <Mars100> and proceed with installation of the main program by following the indication shown in the screen



- Prior to execute the software GOPLANET Mars100, confirm whether the computer has been in connection with the Internet

Step 3: Registration as New Members

Press the <Enter> key of Mars100 for 3 seconds when power on, then use USB wire for connection with the computer, software GOPLANET Mars100 will guide you to the members' registration page
Fill in your E-mail address, password, product's name, and the system will send you a certification letter to your E-mail address, then click in the certification letter with a hyperlink so as to complete the registration procedure.

The screenshot shows the 'New Member Registration' page on the GOPLANET website. The page has a green header with the GOPLANET logo and navigation tabs for 'Home', 'Product', and 'Course'. The main content area is titled 'New Member Registration' and contains a registration form with the following fields: 'E-Mail', 'Password', 'Confirm Password', 'Product Name', and 'Serial Number'. The 'Serial Number' field is pre-filled with '590000100001'. There are 'Create New' and 'Cancel' buttons. To the right of the form, there are two sections: 'Free Membership' and 'Paid Membership', each with descriptive text and images of the Mars100 device.

After the member's registration, press at the upper left <Connect> for a reconnection with Mars100 to renew your membership's data

Step 4: Join Life Membership

You can download golf course data only after owning a life membership. Press the button <Pay Now> at the upper right <Edit Profile>, then effect the payment by following the indication shown in the page flow so as to become a life member.

The screenshot shows the GOPLANET website interface. At the top right, the 'Edit profile' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, a warning message is displayed: 'Warning: You have not paid lifetime membership fee of USD\$ 99 to become a paid membership. Therefore, you cannot download function. Do you want to become a paid membership now?' This message is also highlighted with a red box. The main content area contains a 'Edit personal information' form with the following fields: Email (XXXXXXXX@gmail.com), First Name, Last Name, Address, City, State, Country, and Phone. There is also a 'Change Password' section with fields for Old Password, New Password, and Confirm Password, and a 'Save' button.

After becoming a life member you can then download golfcourse data by payment

<Notice> If you are unable to see this page of PayPal payment, please check first whether you can receive Cookie. Move to the toolbar on the top of IE → and choose <Tools> → <Internet Options> → <Privacy> → <Advanced> → and confirm that both <Override automatic cookie handling> and <Always allow session cookies> are checked. Then click <OK> finally.

Step 5: Search and Download the Golfcourt

You can adopt the following measure to search for a golf course as desired:

- 1 Search the name of the golfcourt
- 2 Select the Country/Region
- 3 Click<Course>




After selection of the course's name, and effect the payment for download of the golfcourtses by following the indication shown in the page flow, you then can download about the golf course data to your Mars100

Step 6: Start the Play


- 1 Power On: Press <Enter> key for 3 seconds, until power on, then enter into the start page
- 2 Setting: Select a golfcourse and service area from the setting page
- 3 Start: Press the <Page> key for entering into the main page so as to start your Mars100



1



2




3

- **Make sure first that you are at an outside open space so as to assure that Mars100 can receive signals from satellites**
- **Not to use Mars 100 until stop flashing of the satellite signals at upper right**

Step 7: Main Function


- 1 Main page: Showing the distance between you and the front, middle, and rear of the green
- 2 Scorecard: Press the <Page> key when in the main page so as to check information about the scorecard
- 3 Shot Distance: Press the <Page> key when in the main page so as to enter into the page of swing distance Press <Page> key for 3 seconds at the hitting area, so that the distance will be reset to 0, And after the hitting, go to the point where the ball falls, then the screen will show automatically the distance of this particular hit



1



2



3

- Return to the initial page by only pressing the <Enter> key for 3 seconds
- Use <Upward> and <Downward> keys for switching present holes



For details about the operational procedure and function, please download the user's manual of a latest edition Mars 100 at Customer Support of www.mygolfgps.com




Tastensanzeige



- 1** Power/ Eingabe bestätigen Taste
 - Ein-/Ausschalten :
3 Sekunden lang drücken
 - Eingabe bestätigen :
einmal drücken
- 2** Seite blättern / Abbrechen Taste
 - Seite blättern: in der Anwendung einmal drücken
 - Abbrechen: in der Einstellung einmal drücken
- 3** Nach Oben Taste
- 4** Nach Unten Taste

Diagramm

	Empfangssignal des Satelliten
	Akkustatus
	Batterieladezustand

	Loch Nummer
	Aktuelle Zeit
	Spielzeit Zähler

Schritt 1 : den Akku aufladen

Sie können mit dem USB Kabel zum Anschluss an den PC oder das Stormkabel, den Akku aufladen.

Die Ladezeit beträgt ungefähr 4 bis 5 Stunden.

Der Akku hält 10 bis 12 Stunden.

Schritt 2 : Software installieren

Legen Sie zuerst die Mars100 CD in das CD-Laufwerk ein. Sie können auch jederzeit im Bereich Customer Support auf www.mzgofgps.com die neueste Software herunterladen.

- 1 Installieren Sie zuerst den USB Treiber.
- 2 Wählen Sie dann Mars100 und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation.



- Stellen Sie vor dem Zugreifen des GOPLANET Mars100 sicher, dass die Verbindung zum Internet besteht.

Schritt 3 : Als neuer Teilnehmer registrieren

Drücken und halten Sie <Enter> am Mars100 3 Sekunden zum Einschalten, und schließen Sie dann das USB Kabel am PC an. Die Software des GOPLANET Mars100 wird Sie zur Registerseite führen. Bitte geben Sie Email Adresse, Passwort und Produktname ein. Nach dem Auffüllen wird eine Bestätigung vom System an Ihren Mail-Account gesendet. Klicken Sie auf derne Bestätigungslink, um sicherzustellen, dass die Registrierung tatsächlich erfolgt ist.

Nach der Registrierung drücken Sie bitte die Taste < Connect > linksoben, um Ihre Teilnehmerdaten durch Wiederherstellung des Mars100 zu aktualisieren.

Schritt 4 : sich als lebenslanger Teilnehmer registrieren

Nur wenn Sie ID eines lebenslangen Teilnehmers besitzen, haben Sie die Möglichkeit die Spieldaten herunterzuladen.
Bitte gehen Sie auf die Taste < Profil Bearbeitung > rechts oben, drücken Sie die Taste < Play Now > und befolgen Sie die auf der Webseite angezeigten Anweisungen zur Bezahlung, um sich erfolgreich als lebenslanger Teilnehmer zu registrieren.



Als ein lebenslanger Teilnehmer können Sie gegen Bezahlung Informationen über die Spielplätze herunterladen.


<Anmerkung> Wenn Sie die Seite der Zahlungsbedingung von PayPal nicht lesen können, dann prüfen Sie bitte nach, ob Sie Cookie empfangen können. Gehen Sie zu Tool von IE und dann-><TOOL> wählen-> <Internet-Optionen> -><Datenschutz>-><Fortschritt>->und dann wählen Sie < Automatische Cookie- Behandlung überschreiben> und <Automatische Zulassung der aktuelle Cookie>, und dann klicken Sie <OK>, dann können Sie weiter damit arbeiten.

Schritt 6 : Spiel starten

- 1 Einschalten : Drücken Sie die Taste <Enter> 3 Sekunden bis das Gerät eingeschaltet ist, betreten Sie die Startseite.
- 2 Einstellung : Wählen Sie auf der Einstellungsseite den Golfplatz und den Abschlag.
- 3 Start : Drücken Sie die Taste <Page>, dann können Sie auf die Hauptseite zugreifen, wobei Sie mit Ihrem Mars100 beginnen.



1



2




3

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien befinden, damit Mars100
- Warten Sie bis das Blinken der Empfangssignalsuche von Satelliten rechts oben abbricht, danach können Sie Mars100 benutzen.

Schritt 7 : Hauptfunktionen

- 1 Hauptseite : Diese zeigt die Entfernungen zum Grün.
- 2 Auswtg.-Karte : Drücken Sie die Taste <Page> auf der Hauptseite, um die Scores nachzusehen.
- 3 Schlagdistanz : Auf der Hauptseite drücken Sie die Taste <Enter>, Sie kommen dann zur Seite der Schlaglänge. Drücken und halten Sie die Taste <Page> 3 Sekunden am Abschlagspunkt, die Distanz wird auf 0 gestellt. Nach dem Schlagen gehen Sie zum des Balles, auf dem Display wird automatisch die Schlagdistanz dargestellt .



1



2



3

- Drücken und halten Sie <Enter> 3 Sekunden, dann gelangen Sie wieder zurück zum Anfang.
- Umschalten zum aktuellen Loch können Sie mit den Knöpfen <Nach Oben> und <Nach Unten>



Weitere Informationen zur Bedienungsanleitung und zu den Funktionen finden Sie unter www.mygolfgps.com bei Customer Support können Sie das aktuelle Handbuch des Mars100 herunterladen.




Description des touches



- 1 Touche 'Entrée'/Confirmation'
 - Appuyez en maintenant 3 seconds pour allumer et éteindre l'appareil
 - Appuyez une fois pour confirmer
- 2 Touche 'Changement de pages'/ 'Annulation'
 - Appuyez une fois pour changer les pages lors d'utilisation
 - Appuyez une fois pour annuler lors du réglage
- 3 Touche 'Haut'
- 4 Touche 'Bas'

Liste des images

	Informations sur le satellite
	Infos sur la batterie
	Etat de la batterie

	No. du trou
	Heure actuelle
	Chronométrage de la compétition de golf

Etape 1: Rechargement

Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'une prise ou USB CA et d'un ordinateur.

La durée de rechargement est environ 4~5 heures.

L'appareil à batterie pleine peut être employé 10~12 heures.

Etape 2: Installation du logiciel

Insérez d'abord un disque d'installation Mars100 , vous pouvez également télécharger le logiciel mis à jour dans la zone Customer Support (Support du consommateur) à partir de www.mygolfgps.com à tout moment.

- 1 Installez d'abord le Driver USB S.V.P.
- 2 Puis choisissez <Mars100>, installez le programme principal conformément au guide d'écran.



- **Assurez-vous que votre ordinateur a été connecté au réseau Internet avant d'exécuter le logiciel GOPLANET Mars100.**

Etape 3: Inscription du nouveau membre

Appuyez maintenant sur la touche <Enter> du Mars100 3 secondes pour allumer l'appareil, puis le reliez à l'ordinateur avec un câble USB, le logiciel GOPLANET Mars100 vous guidera accéder dans la page d'inscription.

Saisissez votre E-mail, mot de passe ainsi que le nom du produit, le système enverra une lettre de vérification vers votre boîte électronique après avoir rempli ces infos, cliquez sur l'hyperlien marqué dans la lettre de confirmation afin d'achever le processus de l'inscription.



- **Après avoir fini l'inscription , appuyez d'abord sur l'icône <Connect> situé au coin gauche supérieur, puis reliez de nouveau Mars100 afin de mettre à jour vos infos du membre VIP.**

Etape 4: Adhèrent du membre permanent

Vous ne pouvez que télécharger les infos de la plaine de jeux dès que vous devenez un membre permanent.

Allez jusqu'au <Modification d'infos personnelles> situé au coin droit supérieur, appuyez sur le bouton <Pay Now (payer maintenant)>, achevez le paiement conformément au guide de la Net page pour l'adhérent.



- **Après paiement, vous pouvez alors télécharger les infos sur la plaine de jeux en tant qu'un membre permanent.**

- **Attention : Si vous ne pouvez pas voir la page de paiement de PayPal, veuillez vérifier si vous pouvez recevoir le Cookie. Sélectionnez dans le navigateur IE « Outils » à « Options Internet » à « Confidentialité » à « Avancé », choisissez « Ignorer la gestion automatique des cookies » et « Toujours autoriser le cookie de session », cliquez sur « OK ».**

Etape 6: Commencer le jeu


- 1 Allumer l'appareil : Appuyez maintenant la touche <Enter> 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit sous tension, accédez à la page initiale.
- 2 Ajustement : Sélectionner la plaine de jeux ainsi que la zone de service des balles.
- 3 Commencer : Appuyez sur la touche <Page>, vous pourriez accéder dans la page principale et utiliser votre Mars100.



1



2




3

- **Assurez-vous d'abord que vous êtes sur un terrain en plein air de sorte que Mars 100 puissent recevoir des signaux émis par le satellite.**
- **Employez Mars100 seulement après que l'indicateur du satellite au coin droit supérieur arrête le clignotement**

Etape 7: Fonctions principales

- 1 Affichez la distance au front, milieu et dos du vert d'exercice.
- 2 Carte pointage : Appuyez sur la touche <Page> dans la page principale pour constater la carte de pointage.
- 3 Distance-coup: Appuyez sur la touche <Enter> sur la page principale pour accéder dans la page de la distance du swing.Appuyez maintenant sur la touche <Page> 3 secondes au site du swing, la distance pourra être remise au point zéro, déplacez jusqu'au point de chute de la balle après le battage, l'écran pourra faire apparaître automatiquement la distance du battage de cette fois.



- Appuyez maintenant sur la touche <Enter> 3 secondes pour retourner à la page initiale.
- Basculez le trou actuel en appuyant sur la touche <Haut> et <Bas>.



Pour plus d'infos concernant le processus de l'opération ainsi que la description des fonctions, veuillez aller à la zone exclusive 'Customer Support' au site Web www.mygolfgps.com pour télécharger le manuel d'utilisateur mis à jour du Mars100.




Descripciones de las teclas



- 1 power / tecla de confirmación
 - apretar 3 segundos para apagado o encendido
 - apretar una vez para confirmar
- 2 cambiar pagina / tecla de cancelacion
 - apretar para cambiar pagina
 - en el momento de configurar, apretar para cancelar
- 3 tecla para arriba
- 4 tecla para abajo

listado de los iconos

	Información del satélite
	información de la batería
	Estados de la recargas

	Numero del hoyo
	Tiempo actual
	Tiempo de conteo del partido

Paso uno: recarga de la batería

Podes usar la toma corriente de AC o USB y computadora para la recarga

Tiempo de recarga estimado 4~5 horas ◦

Carga completa se puede usar durante 10~12 horas ◦

Paso dos: instalación del software

Primero insertar el CD de instalación del Mars100, tambien puede bajar en cualquier momento la nueva version del software desde soporte para cliente del www.mygolfgps.com ◦

- 1 Primero instalar el driver del USB ◦
- 2 Despues seleccionar <Mars100> , instalar el programar principal , segun la indicacion de la pantalla,



- **Ante de ejecutar el programa de GOPLANET Mars100 Favor asegurar que su computadora ya esta conectado al internet ◦**

Paso tres: registrar para ser nuevo miembro

Mantener apretado la tecla del <Enter> de Mars100 durante tres segundo para encendido , despues conectar a la computadora mediante cable USB, software de GOPLANET Mars100 le guiara hasta la página del registro para ser nuevo miembro ◦

Favor de ingresar su E-mail , password, nombre del producto , una vez completado todos los datos, el sistema enviara una carta de confirmacion a su cuenta de e-mail , apretar el super-link de la carta para terminar el proceso del registro ◦



- Una vez terminado el registro del nuevo miembro. Primero apretar la tecla <Connect> de la parte superior izquierda para volver a enlazar con Mars100 para actualizar su informacion del miembro ◦

Paso cuatro: adherir para ser miembro vitalicio

Primero debe ser miembro vitalicios para poder bajar informaciones del campo de golf ◦

Ingresar dentro de la <modificacion de dato personal> de la parte superior derecha , despues apretar <Pay Now> , seguir las indicaciones del procedimiento del pago de la pagina para ser miembro vitalicios ◦



- Despues de ser miembro vitalicios, ya puede empezar a bajar informaciones del campo del golf por cobrar ◦

- **ATENCIÓN** Si no puede ver la página de pago de Paypal, por favor verifica si puede aceptar Cookie. En la lista de herramientas en la parte superior de IE seleccione <herramientas> à <opción de red internacional> à <derechos de privacidad> à <avanzado> à marque <automático Cookie> y <automáticamente permitir Cookie>, y toque <confirmar>.

Paso cinco: busqueda y bajar campo del golf

Podes usar siguiente metodo para encontrar el campo que necesitas:

- 1 Busqueda por nombre del campo
- 2 Seleccionar pais / zona
- 3 Seleccionar <Campo golf>.



Despues de seleccionar el nombre del campo, seguir las instrucciones del pago, despues ya puede bajar informaciones del campo hasta su Mars100 °

Paso seis: empezar a jugar

- 1 Encender la maquina: mantener apretado durante 3 segundos la tecla <Enter> , hasta encendido del power, ingresar a la pagina del inicio ◦
- 2 Configuracion: desde la pagina del inicio seleccionar campo y zona del juego ◦
- 3 Empezar : apretar la tecla <Page> , ya puede entrar a la pagina del inicio para empezar a usar su Mars100 ◦



1



2



3

- **Primero asegurar que estes en un espacio abierto , para asegurar que Mars100 pueda recibir señal del satellite**
- **Para usar Mars100, esperar hasta que el el señal del satellite de la parte superior derecha deje de parpadear.**

Paso siete: funciones principales

- 1 Pagina del inicio: mostrar las distancias entre ante, despues y centro del Green
- 2 Tarjeta Punt: en la pagina del inicio apretar <Page> para ver informacion del registro ◦
- 3 Dist Golpe: en la pagina del inicio apretar <Enter> para entrar a la pagina de la distancia del swing ◦
En la ubicación del golpe, mantener apretado la tecla <Page> durante 3 segundos, la distancia se resetea a 0 ◦
Despues del golpe hasta punto de la caida de la bola, la pantalla muestra automaticamente la distancia de este golpe ◦



- **Solamente mantener apretado la tecla <aceptar> durante 3 segundos ya vuelve a la pagina del inicio**
- **Apretar la tecla <arriba> y <abajo> para cambiar el numero del hoyo ◦**



Para tener un procedimiento de manejo y descripciones de las funciones mas detalladas, ingresar al soporte para cliente de la pagina del www.mygolfgps.com para bajar el manual para usuario de la nueva versión del Mars100 ◦




uso dei pulsanti



- 1 il pulsante di corrente/conferma
 - Per accendere o spendere, tenere ferma il pulsante per 3 secondi
 - Per confermare l'ordine, pulsa il pulsante brevemente
- 2 il pulsante di cambia pagina/cancellare
 - Pulsare durante l'uso per cambiare la pagina sullo screen
 - -Pulsare durante l'installazione per annullare l'ordine
- 3 il pulsante di andare avanti (go foward)
- 4 il pulsante di tornare indietro (go backward)

la lista dei segni

	Informazione di satellite
	Informazione di batteria
	Condizione ricarica

	Numerazioni buco
	Ora esatta
	Cronometro per i giochi

passo primo : la ricarica

La spina di AC o di USB o computer pu'ò essere utilizzato per ricaricare.
Ci vuole 4-5 ore per completare la ricarica
La batteria pu'ò durare per 10-12 ore una volta ricaricato pienamente.

passo secondo : installazione del soft-ware

Inserire il disco per installare Mars 100. Lei pu'ò anche scaricare il soft-ware di versione piu' nuova dalla zona "Customer Support"(sostentamento consumatore) sul sito www.mygolfgps.com

- 1 Prima di iniziare, si installa USB Driver per favore.
- 2 Dopo aver installato, seleziona <Mars 100>, procede l'installazione del programma maggiore secondo l'istruzione sullo schermo.



- Prima di eseguire il soft-ware di GOPLANET Mars100, si assicura che il suo computer sia gia' stato collegato su internet.

Passo terzo: iscrizione per nuovo socio

Pulsa il pulsante <Enter> per 3 secondi per accendere Mars 100. Colegarlo al suo pc con filo di USB. Il soft-ware di GOPLANET Mars100 la guidera' alla pagina dell'iscrizione socio .

Inserisce il suo indirizzo l'email, parola chiave(password), nome del prodotto sulla pagina iscrizione socio. Dopo aver computo l'iscrizione, il sistema la mandera' una lettera di conferma che contiene una iper-connesione via sua posta elettronica. Clicarla per compiere la registrazione socio.



- **Subito dopo l'iscrizione, clicca <Connect> sulla parte alta sinistra per ricollegare il suo Mars 100 per poter rinnovare la sua data socio.**

passo quarto: iscrizione socio per vita

Lei deve possedere la qualifica di socio per vita prima di poter scaricare la data dei campi.

Vada a < Modifica dati personali > sulla parte alta destra sulla pagina, pulsa il pulsante <Pay Now>, compiere la procedura del pagamento second l'istruzione per poter essere socio per vita.



Una volta diventato socio per vita, Lei pu'ò iniziare a scaricare l'informazione sul campo a pagamento.


<attenzione> se non riesce a vedere questa pagina di PayPal per pagamento, per favore si controlla se possa ricevere Cookie. Cerca la barra di mezzo (tool bar) sopra IE --- seleziona <mezzi(tools)> --- <selezioni internet> --- <privacy> --- <avanzato(advanced)> --- seleziona <coppiare autodirige Cookie> e < autopermette Cookie durante lavoro in corso>, pressa <enter> e il lavoro e' fatto.

passo sesto: inizia a giocare

- 1 Accende: pulsa il pulsante <Enter> per 3 secondi fino ad accenderlo e entra nella pagina d'inizio
- 2 Installazione: seleziona il campo e la zona per iniziare.
- 3 Per iniziare: pulsa il pulsante<Page>, il suo Mars 100 sara' a sua diposizione immediatamente



1



2




3

- Si assicura che Lei sia in zona di aria aperta per assicurare che il suo Mars 100 possa ricevere i segni dal satellite.
- si consiglia di non utilizzare Mars 100 fische' il segno di satellite su alta destra smetta di lampeggiare.

passo settimo: funzioni maggiori

- 1 Pagina maggiore: per dimostrare la distanza fra Lei e il green.(davanti, nel mezzo, dietro)
- 2 Scorecard:pulsa <Page> sotto la pagina maggiore per poter esaminare informazione sul segna-punti.
- 3 Dist. Colpo: pulsa <Entra> sotto la pagina maggiore per entrare la pagina di distanza del colpo. Pulsa il pulsante<Page> sul la posizione del colpo per 3 secondi, cosi' la distanza si azzerà, camina fino al punto dove la pala si ferma dopo il colpo, la distanza di questo colpo apparirà automaticamente sullo schermo.



- **Pulsa il pulsante<Enter> per 3 secondi per poter tornare alla pagina d'iniziare**
- **Utilizza i pulsanti <avanti> e <indietro> per cambiare la posizione del buco esatto**



per informazioni piu' dettagliati di procedura d'operazione e d' istruzione delle funzioni, si consiglia di consultare la versione del manuale per utilizzatore del Mars 100 piu' nuova dalla zona "Customer Support(sostentamento consumatore)" sul sito www.mygolfgps.com




Instruções da tecla



- 1 Botão ON/OFF e BotãoENTER
 - Apertar por 3 segundos para ligar
 - Clique para confirma
- 2 Tecla para folhear/Botão CANCELAR
 - Clique uma vez para ir a próxima página
 - Quando for configurar, clique para cancelar
- 3 Para cima
- 4 Para baixo

Lista dos ícones

	Informação do Satélite
	Informação da Bateria
	O estado de carregamento da bateria

	Número de Hole
	Hora
	Tempo do jogo

Passo 1: Carregar a bateria

Você pode utilizar a tomada AC ou cabo e computador para carregar a bateria.

É necessário carregar pelo menos 4~5 horas.

Quando for carregado completamente, pode utilizá-lo por 10~12 horas.

Passo 2: Instalação do Software

Favor inserir o cd de instalação de software Mars100, ou você também pode instalar através do site www.mygolfgps.com, no Suporte do consumidor, o software da versão mais nova.

- 1 Favor fazer o download do cabo USB Driver ◦
- 2 Logo escolhe <Mars100> · fazer a instalação de acordo com as instruções.



- Antes de instalar o seu GOPLANET Mars100, favor confirmar se seu computador já está conectado à Internet.

2

1

37

Passo 3: Cadastro dos novos membros

Aperte a tecla ENTER por 3 segundos para ligar o seu Mars100 , logo conecte ao seu computador através do cabo USB, GOPLANET Mars100 mostrará a página para cadastramento dos novos membros. Favor preencher seu e-mail, senha, série do produto, logo o sistema mandará um e-mail de verificação para o seu e-mail, clicar o link do e-mail para concluir o processo do cadastro.



- Quando concluir o cadastramento do membro, favor clicar a tecla <Connect>, conecte novamente o Mars 100 para atualizar as informações do membro.

Passo 4: Participar do sócio eterno

É necessário você participar do sócio eterno para poder fazer o download das informações do campo do golfe. Favor ir à direita da página < Alterar ou atualizar as informações pessoais>, clicar o <Pay Now> , siga os passos para se tornar a um sócio eterno.



- Após você tornar a um sócioEterno, você poderá baixar asInformações do campo doGolfe, efetuando pagamento.


Atenção: No caso de não poder visualizar esta página de pagamento de PayPal, por favor verifique se se pode receber o Cookie. O processo é o seguinte: Barramento no topo de IE → Selecione «Barramento» → «Opções de internet» → «Direito de Privacidade» → «Avançado» → Selecione « Cobertura Automática do Cookie» e «Permissão Automática do Cookie do Processo de Trabalho» , e pressione finalmente o botão «Confirmar».

Passo 6: Começa o jogo


- 1 Ligar o seu Mars100: Aperte o <Enter> por 3 segundos para ligar, e entrará à página principal.
- 2 Configuração: na página de Configuração, escolhe o campo do golfe e a área da partida.
- 3 Iniciar: clicar a tecla <Page>, entrará na página principal e iniciará o seu.



1



2




3

- Favor verifique-se se você está em um espaço aberto, onde não há nenhum abrigos, com a finalidade de assegurar a melhor qualidade de receptores de satélite.
- Favor utilizar seu Mars100 ,quando o sinal no topo da direita piscar. ◦

Passo 7: Principais Funções

- 1 Página principal: mostrará a sua localização atual de acordo com a distância relativa ao frente/médio/atrás do campo.
- 2 Pontuação: Na página principal mostrará a pontuação.
- 3 Dist drive: Na página principal, aperte a tecla <Enter> para entrar a página da distância de swing.
Após a posição de pancada, aperte a tecla <Page> por 3 segundos, a distância será restabelecer para 0 · Após andar ao ponto de caída da bola, a distância da última pancada será mostrada na tela automaticamente.



1



2



3

- Apertando a tecla <Enter> por 3 segundos, voltará à página principal °
- clicando a seta pra cima e seta pra baixo, para a escolha do o seu atual número de holes.

Para mais instruções do Mars100, favor ir ao site www.mygolfgps.com para fazer o down load do Manual do usuário da versão mais nova.